
National

《太本》草用》

EZ7203NK•EZ7203X

取扱説明書



- お買い上げいただき、まことにありがとう ございました。
- この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」 (1~4ページ)は、ご使用前に必ずお読み いただき、安全にお使いください。
- お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入 を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意 1~4 各部のなまえ 5	ご使用前
付属品·別売品	Ë
充電	使
作業終了11	いか
引掛フックの使いかた 12	た
別売品の取り付けかた 13	
お手入れ・保管13	お手入れ・保管
電池パックについて14	お
能力15	知ら
仕様16	ŧ
故障かな?と思ったとき 17~18 点検・保証19	点検方法

安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐ ために、次に述べる「安全上のご注意」を 必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべ てをよくお読みのうえ、指示に従って正 しく使用してください。
- 意 に区分していますが、それぞれ次の意 味を表します。

▲ 警告 誤った取り扱いをしたとき に、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容のご注意。 ⚠注意 誤った取り扱いをしたときに、人が傷害を負う可能性 が想定される内容および物的損害のみ の発生が想定される内容のご注意。

なお、「 介注意」に記載した事項でも、状況 によっては重大な結果に結び付く可能性 があります。いずれも安全に関する重要 な内容を記載しているので、必ず守って ください。

- ●お読みになった後は、お使いになるかたがい つでも見られる所に必ず保管してください。
- ●他の人に貸し出す場合は、いっしょに取 扱説明書もお渡しください。

安全作業のために:

- 1 専用の充電器や電池パックを使用して ください。
 - ●他の充電器で電池パックを充電しな いでください。
 - ●この取扱説明書に記載している電池 パック以外は充雷しないでください。
- 2 正しく充電してください。
 - ●この充電器は定格表示してある電源 で使用してください。

直流電源やエンジン発電機では使用 しないでください。

- ●温度が0 未満、または40 以上で は電池パックを充電しないでくださ 610
- 電池パックは、換気の良い場所で充電 してください。

電池パックや充電器を充電中、布など で覆わないでください。

- 使用しない場合は、電源プラグを電源 コンセントから抜いてください。
- 3 .電池パックの端子間を短絡させないで ください。
 - ●電池パックを金属と一緒に工具箱や 釘袋などに保管しないでください。
- 4 感電に注意してください。
 - ●ぬれた手で電源プラグに触れないで ください。

- 5.作業場の周囲状況も考慮してください。
 - 充電工具、充電器、電池パックは、雨中 で使用したり、湿った、または、ぬれた 場所で使用しないでください。
 - 作業場は十分に明るくしてください。
 - 可燃性の液体やガスのある所で使用 したり、充電しないでください。
- 6.保護めがねを使用してください。
 - 作業時は、保護めがねを使用してくだ さい。また、粉じんの多い作業では、防 じんマスクを併用してください。
- 7.防音保護具を着用してください。
 - 騒音の大きい作業では耳栓、耳覆い (イヤマフ)などの防音保護具を着用 してください。
- 8 加工するものをしっかりと固定してく ださい。
 - 加工するものを固定するために、クラ ンプや万力などを利用してください。 手で保持するより安全で、両手で充電 丁具を使用できます。
- 9 次の場合は、充電工具のスイッチを切り、 電池パックを本体から抜いてください。
 - ●使用しない、または、修理する場合。
 - 刃物、ビットなどの付属品を交換する
 - ●その他危険が予想される場合。

- 10.不意な始動は避けてください。
 - スイッチに指を掛けて運ばないでください。
 - 電池パックを差し込む前にスイッチが 切れていることを確認してください。
- 11.指定の付属品やアタッチメントを使用 してください。
 - この取扱説明書、および弊社カタログに 記載されている付属品やアタッチメン ト以外のものは使用しないでください。
- 12.電池パックを火中に投入しないでくだ さい。
- 13.電池パックの液が目に入ったらただち にきれいな水で充分洗い、医師の治療を 受けてください。
- 14.使用時間が極端に短くなった電池パッ クは使用しないでください。

- ちらかった場所や作業台は、事故の原 因となります。
- 2.子供を近づけないでください。
 - 作業者以外、充電工具や充電器のコー ドに触れさせないでください。
 - 作業者以外、作業場へ近づけないでく ださい。
- 3 .使用しない場合は、きちんと保管してください。
 - 動燥した場所で、子供の手の届かない 安全な所、または鍵のかかる所に保管 してください。
 - 充電工具や電池パックを、温度が50 以 上に上がる可能性のある場所 金属の箱や 夏の車内など)に保管しないでください。
- 4 無理して使用しないでください。
 - 安全に能率よく作業するために、充電工具 の能力に合った速さで作業してください。
 - ●モータがロックするような無理な使 いかたはしないでください。
- 5.作業に合った充電工具を使用してください。
 - 小型の充電工具やアタッチメントは、 大型の充電工具で行う作業には使用 しないでください。
 - 指定された用途以外に使用しないで ください。

- 1.作業場は、いつもきれいに保ってください。 6.きちんとした服装で作業してください。
 - だぶだぶの衣服やネックレスなどの 装身具は、回転部に巻き込まれるおそ れがあるので、着用しないでくださ
 - ●屋外での作業の場合には、ゴム手袋と 滑り止めのついた履物の使用をおす すめします。
 - ●長い髪は、帽子やヘアカバーなどで 覆ってください。
 - 7.充電工具は、注意深く手入れしてください。
 - ●安全に能率よく作業していただくた めに、刃物類は常に手入れをし、よく 切れる状態を保ってください。
 - 付属品の交換は、取扱説明書に従って ください。
 - 充電器のコードは定期的に点検し、損 傷している場合は、お買い求めの販売 店に修理を依頼してください。
 - 延長コードを使用する場合は、定期的 に点検し、損傷している場合には交換 してください。
 - ●握り部は、常に乾かしてきれいな状態 に保ち、油やグリースなどが付かない ようにしてください。

- 8 .充電器のコードを乱暴に扱わないでく ださい。
 - ■コードを持って充電器を運んだり、 コードを引っ張って電源コンセント から抜かないでください。
 - ■コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
 - コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。
- 9 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - ●常に足元をしっかりさせ、バランスを 保つようにしてください。
- 10 調節キーやレンチなどは、必ず取り外してください。
 - ■スイッチを入れる前に、調節に用いた キーやレンチなどの工具類が取り外 してあることを確認してください。
- 11 屋外使用に合った延長コードを使用してください。
 - ■屋外で充電する場合、キャブタイヤ コード、またはキャブタイヤケーブル の延長コードを使用してください。
- 12 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
 - 充電工具を使用する場合は、取り扱い 方法、作業の仕方、周りの状況など十 分注意して慎重に作業してください。
 - ●常識を働かせてください。
 - 疲れている場合は、使用しないでください。

- 13.損傷した部品がないか点検してください。
 - ●使用前に、保護カバーやその他の部品 に損傷がないか十分点検し、正常に作 動するか、また所定機能を発揮するか 確認してください。
 - 可動部分の位置調整、および締め付け 状態、部品の破損、取り付け状態、その 他運転に影響をおよぼす全ての箇所 に異常がないか確認してください。
 - ●電源プラグやコードが損傷した充電器や、落としたり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。
 - ●破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
 - ■スイッチで始動、および停止操作のできない充電工具は、使用しないでください。
- 14.充電工具の修理は、専門店に依頼してください。
 - サービスマン以外の人は充電工具、充電器、電池パックを分解したり、修理・ 改造は行わないでください。
 - ●充電工具が熱くなったり、異常に気付いた時は点検・修理に出してください。
 - ■この製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
 - ●修理は、必ずお買い求めの販売店にお申し付けください。修理の知識や技術のないかたが修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

充電オイルパルスインパクトドライバー 安全上のご注意

先に充電工具安全上の注意をのべましたが、充電オイルパルスインパクトドライバーとして、 さらに次にのべる注意事項を守ってください。

企警告

- ●作業する箇所に、電線管・水道管やガス 管などの埋設物がないことを、作業前 に十分確かめてください。 埋設物があると工具が触れ、感電や漏 電・ガス漏れのおそれがあり、事故の原 因になります。
- ●使用中は振り回されないよう本体を確実に保持してください。けがのおそれがあります。
- ●本体落下防止のため、吊りひもに手を通してご使用ください。また、高所作業のときは下に人がいないことをよく確かめてください。 材料や本体などの落下による事故のおそれがあります。

- ●使用中は回転部や切りくずに手や顔などを近づけないでください。 けがのおそれがあります。
- 1パック以上の連続使用はしないでく ださい。本体の温度が上昇し、やけどやけがのお それがあります。
- ●密閉された狭い場所で使用しないでください。発煙、発火、破裂などのおそれがあります。
- ●屋外で充電中のとき、雷が鳴り始めたら使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
 落雷による火災や感電のおそれがあります。

注意

- 先端工具類(ビットなど)や付属品は取扱説明書に従って確実に取り付けてください。確実でないとはずれたりし、けがのおそれがあります。
- ●使用中は軍手など巻き込まれるおそれがある手袋を着用しないでください。 回転部に巻き込まれ、けがのおそれがあります。
- ●作業直後の先端工具類(ビットなど)・ ネジ・切りくず・電池端子は高温になっ ているので触れないでください。 やけどのおそれがあります。

●細径ドリルは折れやすいので注意してください。飛散して、けがのおそれがあります。

●木工ネジ締め以外の作業(ボルト締め・

- 穴あけ)には使用しないでください。 ドリルの刃先が欠けて、けがのおそれが あります。
- 本体の温度が上昇し、やけどや故障の原因になります。
- ●本体側面の風穴から出る風が直接肌に 当たらないようにご使用ください。熱風によるやけどのおそれがあります。

各部のなまえ

本体 プロテクター 風穴 ビットホルダー 正逆切替スイッチ P10参照 P10参照 先端プロテクター 引掛フックロック解除 レバー P12参照 P13参照 LEDライト P11参照 引掛フック スイッチ P12参照 止めネジ P10参照 HS(打撃強弱)切替スイッチ 吊りひも ビット収納部 ビットピース収納部 電池パック 充電器 /EZ7203Xには /EZ7203Xには | 付属していません| | 付属していません| P7参照 通電 / 充電ランプ -充電方式ランプ -フック 風穴 充電方式選択ボタン 電源プラグ

付属品·別売品

何属品・別売品 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━		_	1
商品	付属	 別売品の有無	
1-0 HH	EZ7203NK	EZ7203X	און ער און אין און
両頭プラスビット 2 EZ9BP221 (65mm)	(1本)	(1本)	(2本組)
充電器 EZ0209		-	
電池パック EZ9200		-	
パックカバー		-	- (補修用部品
ケース EZ9628		-	
ビットピース EZ574B7817	-	-	
深さアジャスター EZ9770	-	-	

警告

- ●雨中では使用しないでください。 感電や発煙のおそれがあります。
- 直流電源やエンジン発電機・変圧器 で充電器を使用しないでください。 発煙、発火のおそれがあります。
- お買い求めのときは必ずリフレッシュ 充電をしてください。 P14参照 (電池の不活性化により本来の性能が 発揮できないおそれがあります。)
- ●電池パックHタイプ・Nタイプはニッケ ル水素電池パック対応の弊社専用充電 器で充電してください。

- お知らせ -


- 充電器は冷却ファンで電池を冷やしながら充電します。電池パックを充電器に差し込むと、ファンによる送風を始め、充電が完了すると送風量が少なくなります。
- ●電源プラグを抜いた後も通電/充電ランプ、充電方式ランプが約10秒点灯している場合がありますが、故障ではありません。

- お願い --

- 0~40 の場所で充電してください。 直射日光、夏期のアスファルトの上な ど周囲温度が高い場所で充電しても電 池パックの温度が約45 以下になら ないと電池保護のため充電を開始しな いことがあります。
- ■電池パックや充電器の風穴をふさがないでください。
- 2パック連続で充電した後は、充電器の ご使用を約30分休止し、充電器を十分 放熱させた後ご使用ください。
- 充電器のパック挿入部に手を入れない でください。端子の変形や故障の原因 となります。

充電(充電器EZ0209、電池パックEZ9200の場合)


電池パックの状態や用途に合わせて、 スコ充電(電池にやさしい充電) 赤急速 充電(短時間充電) 橙 リフレッシュ充電 (性能回復)の中から充電方式を選ぶこと ができます。



- 1 コンセントに 電源プラグを差し込む
 - 充電方式ランプ、通電 / 充電ランプが点滅する。
- 2 電池パックを 底に当たるまで差し込む
 - 通電 / 充電ランプが点灯に変わる。
- 3 充電パック差し込み後 約30秒以内に充電方式を選ぶ
 - ●メーカー出荷時、充電方式はエコ 充電に設定されています。
 - 充電方式選択ボタンを押すと順次 切り替わる。


- ●充電方式は電池パックを充電器に差し 込んでから約30秒後に確定(記憶)されます。約30秒経過後、充電方式を切り替える場合は、電池パックを充電器 から一度取りはずして再度差し込んでください。
- 充電方式を選ばないと前回の充電方式で充電を行ないます。(リフレッシュ充電を除く)リフレッシュ充電をと記憶されません。また充電方式確定前に電源プラグを抜いた場合も記憶されません。
- 4 充電後は電源プラグを コンセントから抜く

充電方式と表示について



充電時間は目安です。周囲温度や電池パックの状態により異なります。

充電状態表示について



■お知らせ■

- 冷えた電池パック(約5 以下)を暖かい場所で充電するときは電池パックを約1時間以上放置し、その場の温度になじませてください。
- 電池パックを差し込んだ直後にファンの送風音がしなければ充電器の故障が考えられます。ただちに修理をご依頼ください。 P19参照

準備~作業

準備中のご注意■



● ビットや付属品の取り付け・取りはずしは、必ず正逆切替スイッチをスイッチロックの位置にし、電池パックを本体から抜いてください。

急に動き出し事故のおそれがあります。

ご使用に際しては、関連法規や条例で定める騒音規制値以下であることが必要です。 必要に応じて、しゃ音壁を設けてください。

●作業中のご注意 ━



- ●使用中は振り回されないよう本体を 確実に保持してください。 けがのおそれがあります。
- ●本体落下防止のため、吊りひもに手を通してご使用ください。 また、高所作業のときは下に人がいないことをよく確かめてください。 材料や本体などの落下による 事故のおそれがあります。

! 注意

- ◆本体側面の風穴から出る風が直接肌に 当たらないようにご使用ください。 熱風によるやけどのおそれがあります。
- ●ボルト締め・穴あけには使用しないでください。ドリルの刃先が欠けて、けがのおそれ

があります。

本体の温度が上昇し、やけどやけがのおそれがあります。

- ◆本体が熱くなったら作業を中断し、 十分放熱させてからご使用ください。
- ●使用時に本体側面の風穴をふさがないでください。風穴をふさいで使用すると、本体機能を損ない故障の原因となります。

オイルパルスインパクトドライバー 特性上のご注意

本機は、オイルの粘度を利用してトルクを 発生する油圧式打撃工具です。オイルの粘度は温度により変化するため、以下の点に 注意して作業を行なってください。


- ◆本体が高温になると保護機能が働き、 締付力を抑制します。
 - ・ 5.2 x 120mmの万能ネジ締付など、高負荷作業を連続で行なった場合、本体が高温になり、締付力を抑制する本体保護機能が働きます(電池残量がほとんどなくなったときのように締付力が落込むか、動作が停止します)

保護機能が働いた場合、十分に放熱させると(約30分以上)通常の性能に戻ります。

- ・保護機能が繰り返し働くような作業 はさけてください。
- ◆本体が低温のときは使い始めに締付力が出ないことがあります。
 - ・本体が低温(-10 以下)のとき、使い始めはネジ締めに時間がかかる場合があります。この場合はネジ10本(30秒)程度ネジ締めしていただくと、通常のスピードに戻ります。


1 正逆切替スイッチを中央で止め、スイッチロックの位置にする

中 央



- ビットを取り付ける
 - ①ビットホルダーを引っ張りながら
 - ②ビットを差し込む
 - ●軽く引っ張って、抜けないこと を確認してください。
- 電池パックを取り付ける
 - ●電池パックが本体に固定されるまで差し込んでください。

- 4 HS(打撃強弱) 切替スイッチで モードを選ぶ
 - ●最後までスライドさせる。



H(強打撃)モード

最大打擊数1300回/分

おすすめた

ずす

が作業

長いネジ締め等、強い力が 必要な作業

・造作時の長い木ネジ作業

S(弱打撃)モード

最大打撃数800回/分 仕上げ作業やネジ立て等力を

- ・石コウボード貼り作業
- ・サッシ取付作業
- ・内装(ドア等)の取付作業…等

抑えて行なうのが適切な作業


9

準備~作業

5 正逆切替スイッチで正転 / 逆転を決めてスイッチを入れる







- スイッチを引き込むに従って 回転数が上がる。(センタ・決めの ときは、ゆっくリスタ・トする)
- スイッチをはなす(スイッチ切)と ブレ - キが作動。
- ●正逆切替スイッチの操作はモータが停止してから行なってください。完全に停止しない状態での切替操作は 故障の原因になります。

LEDライトについて


奥まった暗い場所や天井裏での作業時に、 作業する部分を照らします。


- スイッチを引き込むと自動的に点灯。
- スイッチをはなす(スイッチ切)と消灯。
- ライトは微少電流で点灯します。本体作業能力にはほとんど影響ありません。

■ LEDライトは補助ライトです。懐中 電灯としては使用しないでください。事故やけがのおそれがあります。

作業終了

1 正逆切替スイッチを中央で止め、スイッチロックの位置にする





- 2 フックを押しながら電池パック を抜く
- ビットをはずす
 - ① ビットホルダーを引っ張り ながら
 - ②ビットを抜く
 - ビットは本体下部のビット 収納部に保管してください。

P6参照

- お願い ---

◆本体を雨や水のかかるところや湿気の 多いところに置いたり、保管しないで ください。

引掛フックの使いかた

⚠警告

- 引掛フックは本体に止めネジでしっかり固定してください。 フックの取り付けが不完全なまま使用すると、事故のおそれがあります。 定期的に止めネジの緩みを確認し緩んでいたら締め直してください。
- 引掛フックご使用のときは、本体の落下に十分注意してください。 引掛フックは本体を確実に固定する ものではありません。本体が落下し、 事故のおそれがあります。
- 引掛フックは、腰ベルトに根元まで しっかり引っ掛けて、飛んだりはねた りしないでください。 フックが抜けて本体が落下し、事故の おそれがあります。
- 引掛フックはフックの角度が変わらないことを確認してからご使用ください。 フックが抜けて木体が落下し、事物の
 - フックが抜けて本体が落下し、事故のおそれがあります。
- 引掛フックを使用しないときは、収納 位置に戻してください。 引掛フックが不意に引っ掛かり、事故 のおそれがあります。

注意

 引掛フックを使って本体を腰ベルトに 引っ掛けるときは、ドライバービット 以外は取り付けしないでください。 ドリルビットなどの先端がとがった ものを取り付けたまま腰ベルトに掛 けると、けがの原因になります。

引掛フックを出す

- 1 引掛フックロック 解除レバーをスラ イドさせながら 2
- ② 引掛フックを 上げる
- 3 図の位置で引掛フックロック解除レバーを離し、レバーが元の位置に戻っていることをご確認ください。さらに引掛フックが固定されているかご確認ください。
- ②の位置で確実に 固定してご使用 ください。 ③の位置では使用 しないでください。

収納位置に戻すときは... ①を行ない、フックを下げる。

引掛フックの左右の付け替え



引掛フックは、 左右どちらでも 取り付け可能。

- (1) 引掛フックを収納位置に戻す。
- ② メダル形状のものを 使用して止めネジを はずす。



③ 引掛フックを反対側に取り付け、止め ネジをメダル形状のもので最後まで しっかりと締め付ける。




引掛フックは収納位置に戻さないと、 付け替えができません。

11

別売品の取り付けかた

ビットピース(別売)について

- ●ビットピースを使用すると、くわえ口サイ ズの異なるビットが装着できます。
- ●下図の長さA・Bでビットピースの要/不要 を判別します。



A=16mm·B=13mm ▶ ビットピース不要

A=11mm·B=9mmの N 別売品のビット |市販のビット・ソケット │ ▶ │ピースを併用

B=11.5mmのものは使用できません。

ボール溝部のないストレートのビットは使 用できません。(使用中にビットが抜けたり、 取りはずしが固くなることがあります。)

ビットピースの取り付けかた




深さアジャスター(別売)の取り付けかた

①先端プロテクター をはずす



②深さアジャスター を付ける



③蝶ネジを最後まで しっかりと 締め付ける



お手入れ・保管

お手入れのしかた

やわらかい布でふく

ぬれた布やシンナ・、アルコール、ベン ジンなど揮発性のものは使用しない。 (変色・変形・割れの



定期点検の実施

原因)


ネジのゆるみ、破損、 動作の異常などが ないか定期的に 点検してください。



保管のしかた

電池パック(ニッケル水素電池)は 充電した後、パックカバーをつける

雷池パックを長持ちさせ、 保管時の短絡を防ぐため。



保管は適切な場所で

事故や故障を防ぐため。



電池パックについて

⚠ 警告

●電池パックを火中に投入しないでくだ さい

破裂したり、有害物質の出るおそれが あります。

長持ちさせるために

●電池パック(ニッケル水素電池)は

カラになる前に

保管前に

継ぎ足し充電を!!

フル充電を!!

● 熱くなった電池パックは、十分放熱させ てから充電してください。

リフレッシュ充電のお願い

- ●以前より作業量が減ったと感じたとき。
- 購入直後または使用後、充電して保管したが、 2ヵ月以上放置した電池を使用するとき。



性能回復のため、リフ レッシュ充電をして ください。





(選択) ボタンを押してリフレッシュ

充電を選ぶ。(充電方式ランプ: 橙点灯)

12時間以内にリフレッシュ充電完了。

エコ充電、急速充電中にリフレッシュ充電 へ切り替えることはできません。

(充電方式の選択・操作 P7参照)

- ●電池の状態に合わせて冷却ファンで電池 を冷やしながらリフレッシュ充電を行な うためファンの回転数が途中で下がり、 送風量が少なくなります。
- ●リフレッシュ充電をひんぱんに行なう と電池パックの性能を損なうおそれが あります。

電池パックの寿命

寿命の目安/処置

フル充電しても初期の半分程度の作業しか できないときは電池パックの寿命です。 新しい電池パックをお買い求めください。

ニッケル水素電池リサイクルについて

この製品に使用しているニッケル水素電 池は、リサイクル可能な貴重な資源です。 ご使用済み電池パックを廃棄の際はお買 い求めの販売店へお返しください。(電池 パックは短絡防止のため、必ずパックカ バーを付けるか端子部に絶縁テープを 貼ってください。)

EZ7203Xは電池パックを付属してい ません。ご使用の電池パックに応じた リサイクルをお願いいたします。

Ni-MH

本製品の使用電池

- ●名称:密閉型ニッケル水素蓄雷池 (NタイプHR23/43)
- 公称電圧: 1.2 V / 1 個
- ●数量:10個

13 14

能力


適応用途

木 ネ ジ 3.5 ~ 9

締付トルク

締付トルクは電池パックの充電状態によ り変化します。右図は締付トルクと締付本 数の関係を示した例です。

放電末期(図中a範囲)になると、打撃力は 弱く、打撃数は少なくなり、急激に締付ト ルクが低下します。早めに電池パックの充 電を行なってください。



1回のフル充電による使用能力

●EZ9200使用時/周囲温度20

数値は目安です。電池パック性能の経時変化、相手材の硬さなどにより変わります。 また、締付本数は締付時間が長くなると少なくなり、短くなると増えます。

①ネジ締め

	ネジ寸法	材料	締付本数		
	インリム	12 14	強(打擊力)	弱(打擊力)	
コーススレッド (フレキ付)	φ4.1 × 38mm	パーチクルボード2枚重ね	180	_	
七半バコ	万能ビス		130	-	
万能ビス	\$\phi 4.2 \times 90mm\$	1	90		
ボード用スクリュ - ネジ	\$\phi_3.8 \times 28 mm\$	石コウボード(厚み12mm)+ 赤松	1000	650	

仕様

本

モ - 夕電圧	DC12V	1-	市八	11¢ E	強(打撃力):約0~1300回/分
質量(重量)	重量) 1.75kg		擊	数	弱 打擊力):約0~800回/分
ナき さ	全長 全高 幅		転	数	強(打擊力):約0~2600回転/分
7 6 6	171×235× 58(mm) 電池パック最大幅88mm		ŦΔ	XX	弱 打擊力):約0~2200回転/分

充電器(EZ0209)

a 16	AC100V 50/60Hz	消費電力	198W
電源	AC100V 50/60H2	質量(重量)	940g

充電可能な電池パック

充電時間は目安です。周囲温度や電池パックの状態により異なります。 エコ充電の充電時間は充電前冷却時間を含みます。

エコ元竜の元竜时间は元竜削冷却時间を含めます。										
電池パックの種類					電池電圧					
材料	タイプ 容量	プ	7.2V	9.6V	12V	充電時間 上段:急速 下段:エコ	15.6V	充電時間 上段:急速 下段:エコ	24V	充電時間 上段:急速 下段:エコ
	1.2 Ah	С	EZ9066	EZ9086	EZ9006	約 9分 約20~ 60分			EZ9016	約12分 約20~ 60分
		D	EZ9065 EZ9061	EZ9080	EZ9001	約 9分 約20~ 60分				
ニッケルカドミウム	1.7 Ah	E	EZ9165	EZ9180 EZ9182	EZ9101	約12分 約25~ 65分			EZ9110 EZ9111	約17分 約25~ 65分
電池		S		EZ9181 EZ9183	EZ9102	約12分 約25~ 65分				
		F							EZ9116	約20分 約30~ 70分
	2.0 Ah	V		EZ9187	EZ9107	約15分 約30~ 70分	EZ9137	約16分 約30~ 70分	EZ9117	約20分 約30~ 70分
ニッケル 水素電池	2.0Ah	Н	EZ9168	EZ9188	EZ9108	約15分 約30~ 70分				
	3.0 Ah				EZ9200	約22分 約45~ 85分		約27分 約45~ 85分	EZ9210	約30分 約45~ 85分

EZ9061は中間アダプターEZ0890(別売品)が必要です。 本商品には、太枠の電池パックがご使用いただけます。

狀 置 考えられる原因 処 症 充電完了した電池パックを再度充電する フル充電を検知するのに そのまま放置してください。 と、充電ランプが点灯する。 時間がかかるため。 しばらくすると、充電完了表示(速い点滅)になります。 別のコンセントで、または、テレビ・ 充 高周波で制御しているため。 充電中、テレビ・ラジオに雑音が入る。 ラジオから離して充電してください。 充電器と電池パックの接点部にゴ 诵雷/充雷 雷 ゴミを取り除いてください。 ランプ点滅 ミが付着している。 左記 電池パックを差し込ん 充電器は周囲温度0~40 の範囲で でも充電ランプが点灯 ご使用ください。 P7参照 充電・待機を しない。 電池パックが熱くなっている。 0 繰り返す そのまま充電を続けてください。 点検 電池温度が下がると自動的に充電を開始します。 ただちに使用中止 電池パックが充電されていない。 充電をしてください。 を ● 本体、充電器と電池 動かない。(ライトが点灯しない) パックをセットでお 電池パックと本体の接点部に ゴミを取り除いてください。 買い上げの販売店へ ゴミが付着している。 お持ちください。 動かない。(ライトが点灯する) も 本体が高温になり締付力を抑制す 作業を中断し十分放熱してください。 る保護機能が働いている。 な お 作 温度が低い場所(0 以下)で 再度充電し、充電完了になってから)異常が フル充電しているのに締付トルクが 保管した電池パックを使用した。 お使いください。 弱い。 HS(打撃強弱)切替スイッチが HS切替スイッチをH(強打撃)モードに S(弱打撃)モードになっている。 してください。 P10参照 あ スイッチを切ると、停止音がする。 ブレ・キの動作音です。 故障ではありません。 る 新しい電池パックをお買い求め 電池パックの寿命。 ください。 P6参照 充電しても穴あけやネジ締めの本数が 冷えた電池 約5 以下 を 1時間程度放置し、その場の温度に 少ない。 暖かい場所で充電した。 なじませて再度充電してください。 リフレッシュ充電を行なってください。 電池パックが2ヵ月以上放置されていた。 あるいは購入したばかりである。 P14参照 ● 電源プラグをコンセントに差し込んだとき「通電/充電 ランプが点滅しない。 ● 充電器に電池パックを差し込んだとき冷却ファンが送風を始めない。 ● 充電開始直後に「通電/充電 ランプも「充電方式 ランプも点灯・点滅しない。 ●「冷却待機」表示(橙:遅い点滅 後、1時間以上しても「充電」表示(赤:点灯)に 0 かわらない。 ●「充電」表示(赤:点灯)後、1時間以上充電しても「充電完了」表示(緑:速い点滅) にならない。 ●「リフレッシュ充電」を開始した後、13時間以上充電しても「通電/充電」ラン

17

プが「充電完了」表示(緑:速い点滅)にならない。

保証とアフターサービス (ょくぉ読みください)

保証書について

この商品には保証書を別途添付しております。保証書は販売店でお渡しいたしますから所定の事項の記入及び記載内容をご確認いただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より6ヵ月間です。但しビットケース・電池パックは消耗品ですから保証対象外です。(電池パックのフックは有料修理させていただきます。)

補修用性能部品の保有期間

当社はこの充電オイルパルスインパクトドライバーの補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

サ・ビスを依頼される前に、この取扱説明書の17~18頁に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず充電器の電源プラグを抜いてから本体・電池パック・充電器をお買い上げの販売店にご依頼ください。

- 保証期間中は お買い上げの販売店まで 保証書をそえて商品をご持参ください。 保証の規定に従って販売店が修理させ ていただきます。
- ●保証期間を過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は 「修理ご相談センター」

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-081-365

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 【受付時間:月~金9:00~19:00土・日・祝9:00~17:00】

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。 大阪 206-6906-1090 ^{〒571-8686} 大阪府門真市門真1048 松下電エテクノサービス(株) 札幌 2011-261-6401 📾 名古屋 2052-551-7900 📾

東京 ☎03-5392-7190 ⑥ 福岡 ☎092-622-0531 ⑥

・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

商品・お取扱いなどのご相談は 「お客様ご相談センター」

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-081-713

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 【受付時間:月〜金9:00〜19:00土・日・祝9:00〜17:00】

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

松下電工お客様で相談センター **2** 06-6904-4382 FAX 06-6904-4471

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

0402

松下電工株式会社 パワーツール事業部

[〒522-8520] 滋賀県彦根市岡町33番地